

SUNBRERO® Technische Beschreibung 2018

•**SUNBRERO®** ist ein neuartiger und höchst wirksamer Sonnenschutz aus einer luftig leichten Thermo-Spezialfaser. **SUNBRERO®** hält das Auto im Inneren mit nur wenigen Grad über der Außentemperatur erstaunlich kühl.

•30 bis 40 °C der Bruthitze werden abgehalten. Sofort zu fühlen: Auch der Lack bleibt kühl.

•Dies gelingt durch die Abschirmung der Hauptbereiche von Dach, den vorderen und seitlichen Scheiben.

Mit **SUNBRERO®** geparkt, muss Ihre Klimaanlage in der Abkühlphase, wenn Sie wegfahren, weniger arbeiten, wirkt sofort erfrischend und spart erheblich Benzin.

•Das Material ist atmungsaktiv und leicht zu reinigen: waschbar bei 40°C Feinwäsche in der Waschmaschine. Nicht in den Wäschetrockner geben, sondern Sunbrero an der Luft einfach trocknen lassen!

Hinweise zur Benutzung

Leichte Anwendung: auffalten, einhaken, sichern

•Auf dem Dach so ausbreiten, dass der Aufdruck auf der Windschutzscheibe seitenrichtig zu lesen ist.

•Bei der ersten Verwendung die Haken in passender Länge an den Gummi knoten. Haken an den Radfelgen oder an der Stoßstange befestigen. Der Gummi soll sehr straff sitzen.

•TIPP: Zu Beginn einen Gummizug vorne provisorisch über den Außenspiegel legen und/oder die Plane unter die Wischer klemmen.

SUNBRERO® Sunbrero bei Neuwagen in den ersten 4 Wochen und bei starker Verschmutzung nicht verwenden.

Größen:

M: 2,00 x 2,25 m | **L:** 2,20 x 2,25 m | **X:** 2,50 x 2,25 m | **XL:** 4,50 x 2,25 | **XXL:** 4,50 x 3,00 | **3XL:** 5,50 x 3,00 m

Delsack GmbH, Tel.: 0421-69 45 50, Fax: 0421-64 23 02, www.delsack.de

In der prallen Sonne verblüffend kühl!

•Der größte Teil der für die Bruthitze verantwortlichen Sonneneinstrahlung erfolgt im vorderen und seitlichen Bereich der großen Glasflächen und des Daches.

•Deshalb reicht es für die hervorragende Schutzwirkung aus, den PKW von vorne abzudecken, ohne den Heckbereich.

•Damit bleibt auch die einfache Handhabung erhalten, um mit minimalen Aufwand einen maximalen Schutz zu erreichen.

Schutz vor Diebstahl

Mit wasserfester Filzschreiber beschriften, z.B. mit Autokennzeichen. In Gebieten mit hoher Gefährdung ein Seitenteil komplett hinter einer Tür einklemmen. Hierbei darauf achten, dass das Material nicht zwischen scharfkantigen Teilen (z.B. Schloss) eingeklemmt wird. Danach auf dieser Seite Gummizüge spannen.